

Instruction Manual

- Important: Vă rugăm să rotiți și să scoateți abajurul (lampshade) înainte de proiecție.

I. Product Introduction

1. Packing List

- Bază lampă proiector, Abajur proiector, Cilindru transparent, Capac transparent pentru cilindru, Film proiecție dreptunghiular, Film proiecție rotund, Telecomandă, Cablu Type-C, Manual.

2. Buttons Instruction

- (1) Buton ON/OFF: Apăsați scurt pentru a porni/opri produsul.
- (2) Buton reglare luminozitate (model reîncărcabil): Are 3 niveluri de luminozitate. Apăsați scurt pentru a comuta între luminozitate ridicată - medie - scăzută.

II. Use Instruction

1. Procedure of Changing Projection Films

1. Scoateți abajurul proiectorului în sens invers acelor de ceasornic.
2. Scoateți cilindrul transparent din mijlocul produsului în sens invers acelor de ceasornic.
3. Deschideți capacul transparent al cilindrului, apoi scoateți filmul de proiecție dreptunghiular din interiorul cilindrului și filmul de proiecție din interiorul capacului transparent.
4. Rulați filmul dreptunghiular și închideți-l (buckle it up).
5. Introduceți filmul dreptunghiular rulat în cilindrul transparent.

2. Switching Between Night Light Mode and Projection Mode

- Projection Mode: Rotiți și deschideți abajurul pentru a folosi proiectorul de lumină de noapte.
- Night Light Mode: Închideți abajurul pentru a folosi lampa ca pe o lumină de noapte simplă.

Button Functions (Continued)

- Buton Bluetooth: Apăsați scurt pentru a porni/opri Bluetooth-ul. Când este activat, se va auzi un sunet. Căutați pe telefon dispozitivul numit "WH-E01" pentru a vă conecta.
- Buton Light Mode: În stare iluminată, o apăsare scurtă schimbă culoarea luminii și modul efectului de iluminare.
- Buton Rotation: Apăsați scurt pentru a roti/opri rotația proiecției.
- Buton Music (versiunea Music box): Apăsare scurtă: Primul clic - redă muzică (8 melodii în mod buclă automată). Al doilea clic - activează bucla unei singure piese. Al treilea clic - trece la piesa următoare. Apăsare lungă: oprește muzica.

4. Power Supply & Charging

- Moduri de alimentare: Adaptor (nu este inclus) sau baterie reîncărcabilă încorporată.

- Încărcare: Vă rugăm să încărcați complet produsul înainte de prima utilizare.
- Indicator: Indicatorul de încărcare luminează roșu în timpul încărcării și verde când este încărcat complet.

III. Parameter Information

- Product Name: Bunny's Carousel Night Light Projector.
- Product Model: WH-E11.
- Product Size: $\Phi 114.06 * H 190.75 \text{ mm}$.
- Battery Capacity: 1200mAh.
- Input Voltage: 5V --- 1A.
- Rated Power: 2.7 W MAX (3x1W/LED Module).

IV. Warning

- Nu dezamblați, nu zdrobiți și nu aruncați produsul în foc.
- Nu utilizați în medii umede sau cu temperaturi ridicate.
- Sursa de lumină nu poate fi înlocuită; când expiră, înlocuiți întregul produs.
- Încărcați produsul la fiecare 30 de zile dacă nu este utilizat pentru o perioadă lungă, pentru a prelungi viața bateriei.
- Copiii sub 14 ani trebuie să utilizeze produsul sub supravegherea unui adult.